

KNOW-HOW FÜR JEDEN UMFANG

SANIERUNG ROHRLEITUNGEN



Wie die Schachtbauwerke unterliegen auch die Abwasserleitungen einem ständigen Verschleiß – Korrosion, statische Lasten und Verkehrsbelastungen führen zu Materialabtrag, Rissbildungen und Verformungen der Rohre. Hinzu kommen Verwurzelungen durch undichte Rohrfugen, die häufig Ursache für Verstopfungen und Abflussbehinderungen sind.

SANIERUNGSVERFAHREN FÜR ALLE DURCHMESSERBEREICHE

- für Grundleitungen auf privatem und öffentlichem Grund DN 100 bis DN 200 kommt das **BRAWOLINER**-Verfahren zum Einsatz
- nicht begehbare Abwasserkanäle DN 200 bis DN 800 können mit dem **QUICK-LOCK**-System (Edelstahlmanschette) saniert werden
- für begehbare Abwasserkanäle DN 1000 bis DN 2400 steht das **AMEX®-10**-System (Innendichtmanschetten aus Kunstkautschuk und Edelstahlspannringen) zur Verfügung.

Auch die entsprechenden Vorarbeiten, wie das Abfräsen von Wurzeln, festen Ablagerungen oder einragenden Rohrstützen werden mit entsprechenden Fräsrobotern von servTEC fachgerecht ausgeführt.